

# CONTENTS AND INDEX / SOMMARIO E INDICE

## MAIN SUBJECTS / ARGOMENTI PRINCIPALI

### **0.37-4 kW K2-K4-K5 SERIES**

Selection/Selezione **K2** 0.37-0.75 kW.....pag.16

Dimensions/Dimensioni **K2** 0.37-0.75 kW.....pag.18

Selection/Selezione **K4** 1.1-1.5 kW.....pag.22

Dimensions/Dimensioni **K4** 1.1-1.5 kW.....pag.24

Selection/Selezione **K5** 2.2-3-4 kW.....pag.26

Dimensions/Dimensioni **K5** 2.2-3-4 kW.....pag.28

### **4-22 kW 15-16-16B-17-17B SERIES**

Selection/Selezione **15** 4 kW.....pag.38

Dimensions/Dimensioni **15** 4 kW.....pag.38

Selection/Selezione **16** 7.5 kW.....pag.40

Dimensions/Dimensioni **16** 7.5 kW.....pag.40

Selection/Selezione **16B** 11 kW.....pag.42

Dimensions/Dimensioni **16B** 11 kW.....pag.42

Selection/Selezione **17** 15 kW.....pag.44

Dimensions/Dimensioni **17** 15 kW.....pag.44

Selection/Selezione **17B** 22 kW.....pag.46

Dimensions/Dimensioni **17B** 22 kW.....pag.46

### **0.37-4 kW PI02-PI04-PI05/MI02-MI04 SERIES (split units)**

Selection/Selezione **PI02-PI04-PI05**.....pag.57

Dimensions/Dimensioni **PI02-PI04-PI05**.....pag.58

Selection/Selezione **MI02-MI04**.....pag.62

Dimensions/Dimensioni **MI02-MI04**.....pag.63

## Index/Indice

	Pag.
Selection guide/Guida alla selezione	4
Atex Directive/Direttiva Atex	5
<b>K2-K4-K5 SERIES (0.37-4 kW)</b>	
Main features/Caratteristiche principali	6
Working principle/Principio di funzionamento	8
Modular mounting system/Sistema di montaggio modulare	9
How to order/Codifica per ordini	10
Kit codes/Codici kit	12

# INDEX / INDICE

	Pag.
Mounting position/Posizioni di montaggio	13
Lubrication/Lubrificazione	14
Selection tables guide/Guida tabella selezioni	15
K2 SELECTION/SELEZIONE K2 (0.37-0.75 KW)	16
K2 DIMENSIONS/DIMENSIONI K2	18
K4 SELECTION/SELEZIONE K4 (1.1-1.5 KW)	22
K4 DIMENSIONS/DIMENSIONI K4	24
K5 SELECTION/SELEZIONE K5 (2.2-3-4 KW)	26
K5 DIMENSIONS/DIMENSIONI K5	28
Shafts loads/Carichi sugli alberi	30
Speed controls/Comandi di regolazione velocità	31
Warnings/Avvertenze	33
<hr/>	
<b>15-16-16B-17-17B SERIES (4-22 kW)</b>	
Main features/Caratteristiche principali	34
Working principle/Principio di funzionamento	36
Mounting position/Posizioni di montaggio	37
SELECTION AND DIMENSIONS SIZE 15 (4 KW)	38
SELECTION AND DIMENSIONS SIZE 16 (7.5 KW)	40
SELECTION AND DIMENSIONS SIZE 16B (11 KW)	42
SELECTION AND DIMENSIONS SIZE 17 (15 KW)	44
SELECTION AND DIMENSIONS SIZE 17B (22 KW)	46
Shafts loads/Carichi sugli alberi	48
Lubrication/Lubrificazione	49
Speed controls/Comandi di regolazione velocità	50
Devices/Dispositivi	52
<hr/>	
<b>PI02-PI04-PI05/MI02-MI04 SERIES, variable displacement pumps and hydraulic motors (0.37-4 kW)</b>	
Main features/Caratteristiche principali	56
SELECTION TABLE FOR PUMPS PI02-PI04-PI05/TABELLA SELEZIONE POMPE PI02-PI04-PI05	57
PI02-PI04-PI05 PUMP DIMENSIONS/DIMENSIONI POMPE PI02-PI04-PI05	58
PI02-PI04-PI05 graphics/Grafici PI02-PI04-PI05	62
SELECTION TABLE FOR HYD. MOTORS MI02-MI04/TABELLA SELEZIONE MOTORI IDR. MI02-MI04	63
MI02-MI04 HYD. MOTORS DIMENSIONS/DIMENSIONI MOTORI IDRAULICI MI02-MI04	64
Circuit types/Tipi di circuito	66
Flow controls/Comandi di regolazione portata	67
<hr/>	
Selection check list/Lista controllo selezione	68
Installation check list/Lista controllo installazione	69
Supply terms/Condizioni di fornitura	71
Starting/Avviamento e regolazione	72
Maintenance and stocking/Manutenzione e stoccaggio	73
Spare parts lists/Liste pezzi di ricambio K2-K4-K5	74
Spare parts lists/Lista pezzi di ricambio 15-16-16B-17-17B	79