

Worldwide supply voltage and frequency

The following table shows the voltage and frequency of three-phase supply, for some of main countries. For other nations, please contact us.

Voltaggio e frequenze nel mondo

La seguente tabella mostra il voltaggio e la frequenza per alimentazione trifase, relativo ad alcune delle principali nazioni. Per paesi mancanti nella lista, si prega di contattarci.

Countries	Volt	Hz
Europe		
All countries <i>Tutte le nazioni</i>	230 / 400	50
America		
Argentina	220 / 380	50
Brazil <i>Brasile</i>	220 / 380	60
Canada	120 / 240 - 575	60
Chile <i>Cile</i>	220 / 380	50
Mexico <i>Messico</i>	220 / 380	60
USA	120 / 208 - 120 / 240 - 277 / 480	60
Asia		
China <i>Cina</i>	220 / 380	50
<i>Hong Kong</i>	220 / 380	50
India	220 / 380 - 230 / 400 - 250 / 500	50
Japan <i>Giappone</i>	100 / 240	50 - 60
South Korea <i>Corea del Sud</i>	220 / 380	60
Turkey <i>Turchia</i>	230 / 400	50
United Arab Emirates <i>Emirati Arabi Uniti</i>	220 / 380	60
Oceania		
Australia	240 / 415	50
New Zealand <i>Nuova Zelanda</i>	230 / 400	50
Africa		
South Africa <i>Sudafrica</i>	230 / 400	50